

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II/III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 12 месяцев.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.
9. Перед установкой мебели ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации плиты.
10. При эксплуатации плиты необходима свободная площадь для циркуляции воздуха.
11. Отверстия, предназначенные для отвода тепла, необходимо оставлять открытыми.
12. Плита не должна соприкасаться с любыми электроприборами, мебелью, иными предметами.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Подвергать изделие воздействию высоких температур (выше +70°С).
4. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
5. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
6. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.


Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

MEBELSON®

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Модульная мебель для кухни

Модуль: шкаф рабочий L600 (2 дв. гл. 1 ящ.) Старт
Габаритные размеры: 600 x 460 x 820 (Ш x Г x В)



Уважаемые покупатели!


Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.


Мебель имеет Гигиенический сертификат



Установка направляющих и ответных планок петель (К-3), (К-5)




Установка петли и заглушек на фасад (К-5)




• В зависимости от правого или левого открывания двери установить петли, используя саморезы 3,5x16 мм и заглушки отверстий 35 мм.

Установка задней стенки (К-7)


- Перед установкой ДВП добиться равенства диагоналей изделия (А=Б)
- Дет. Н35 крепить саморезами 3x20 к дет. Н86 (2 шт.), Н10, Н15. В ДВП предварительно пробить отверстия диаметром 2..3 мм (рекомендуемый шаг 150 мм).



Сборка ящика (К-4)




Шкаф рабочий L600 (2 дв. гл. 1 ящ.) Старт



- По желанию заказчика полка Н25 может быть установлена на разной высоте — полкодержатели (К-10) установить в отверстия рядов 5, 7 (см. «Установка направляющих и ответных планок петель»).
- После установки модулей в рабочее положение просверлить отверстия Ø5 мм в боковых стенках модулей и соединить стяжкой межсекционной (К-8).
- Установленные модули рекомендуем крепить к стене через металлический уголок, закрепленный на нижнюю поверхность столешницы. Уголок и крепление не входят в комплект поставки.
- Наклеить демпферы (К-9) на корпус шкафа для смягчения закрытия фасада.
- Не перегружайте шкаф: максимальная распределенная нагрузка на изделие - 15 кг.

Установка столешницы

- **Внимание!** В случае приобретения Двери (Декор) длину столешницы учитывать с расчетом толщины Двери (Декор) (+20 мм).
- Рекомендуемый выступ столешницы с лицевой стороны – 46 мм.



Детали

Поз.	Наименование детали	Кол-во
H86	Бок рабочего шкафа с ящиками и дверями Н720 Старт	2
H10	Горизонт рабочего шкафа L600	1
H15	Ребро рабочего шкафа L600	2
H25	Полка рабочего шкафа L600	1
H89	Дно ящика рабочего шкафа L600 Старт	1
H92	Стенка малого ящика рабочего шкафа L600 Старт	1
H35	Стенка задняя рабочего шкафа L300	2
H39	Планка для соединения ДВП L=686	1
H44	Цоколь пластиковый L=600	1
Комплект фасада в зависимости от кухни		
14 (14.1)	Фасад	1
17	Фасад	2

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение**
К-1	Винт конфирмат 7x50	8	
	Заглушка конфирмата	4	
	Ключ конфирматный	1	
К-2	Опора регулируемая 100 мм	4	
	Клипса для цоколя	2	
	Саморез 3,5x16***	16	
К-3	Комплект направляющих (Комплект системы выдвижения СТАРТ SOFT с прямыми боковинами стандартной высоты SB18W.1/400)	2	
	Евровинт 6,3x13 потай гол. крест	4	
К-4	Комплект крепления ящиков (Комплект системы выдвижения СТАРТ SOFT с прямыми боковинами стандартной высоты SB18W.1/400)	2	
	Петля накладная	4	
К-5	Евровинт 6,3x13 потай гол. крест	8	
	Саморез 3,5x16***	8	
	Заглушка отв. 35 мм	4	
	Ручка (см. вкладыш «Фасад»)	3	
К-6	Саморез 4x30***	4	
К-7	Саморез 3x20***	22	
К-8	Стяжка межсекционная M4x30	1	
К-9	Демпфер самоклеющийся	12	
К-10	Полкодержатель	4	

* Комплект фурнитуры находится в упаковке с фасадом.

** Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

*** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.